

Instrukcja podłączenia głowicy obrotowej GL 302

zasilanie **24V lub 230V AC**

czzerwony : masa

czarny : auto

niebieski : dół

żółty : góra

zielony : prawo

biały : lewo