

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Dotykowy klucz Dallas

1. Bezpieczeństwo montażu akcesoriów

- Akcesoria montować zgodnie z instrukcjami producenta, używając dostarczonych elementów montażowych.
- Podczas instalacji unikać uszkodzenia przewodów i elementów elektronicznych.
- Montować akcesoria w miejscach suchych, chronionych przed bezpośrednim działaniem wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie modyfikować ani nie demontować urządzeń samodzielnie; wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączenie akcesoriów do systemu domofonowego wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi i najlepiej przez specjalistę.
- Sprawdzać zgodność napięcia zasilania (np. DC 12V) oraz stan przewodów przed podłączeniem.
- Nie używać uszkodzonych przewodów ani urządzeń.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, stosować odpowiednie zabezpieczenia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać akcesoriów uszkodzonych lub wykazujących nieprawidłowości w działaniu.
- Nie dopuszczać do kontaktu akcesoriów z wilgocią, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Unikać narażenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zakłócać działanie czytników RFID i klawiatur.
- Nie używać urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Chronić akcesoria przed uszkodzeniami mechanicznymi, uderzeniami i wstrząsami.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Akcesoria nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak pastylki kluczy Dallas, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenia od zasilania.
- Czyszczenie wykonywać miękką, suchą szmatką; nie stosować środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Regularnie sprawdzać stan połączeń i elementów montażowych.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.