

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu KRF-01 - czytnik kluczy RFID

Dane GPSR

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktów

Grupa produktów: Kontrolery dostępu KRF-01 / 02 / 03 / 04

Zakres produktów: Zasilacz AC/DC R122-1351200

Producent:

PPUH Laskomex
Polska 93-231 Łódź
Dąbrowskiego 249

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie przeznaczone jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej ~230 V.
2. Instalacja elektryczna systemu powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC-60364-1 przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania panel w miejscu zainstalowania należy podłączyć do uziemienia. W tym celu należy połączyć zacisk „uziemienie” panelu z odpowiednią instalacją ochronną (PE).
3. Zabronione jest podłączanie kontrolerów KRF do innych instalacji, z wyjątkiem zastosowań wskazanych w instrukcji.
4. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją instalacji modułów serii KRF oraz dedykowanych kart technicznych urządzeń.
5. Podczas prac instalacyjnych należy koniecznie sprawdzać stan przewodów zasilających – nie używać przewodów z uszkodzoną izolacją.
6. Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji.
7. Podczas wykonywania prac montażowych i serwisowych należy odłączyć urządzenia od prądu.
8. Jeżeli identyfikujemy ślady uszkodzenia obudowy lub detali – urządzeń systemu nie wolno podłączać do prądu.
9. W aplikacji czytnika KRF-xx należy stosować tylko zalecane w instrukcji zasilacze.
10. Panel / kontroler należy zamontować zgodnie z opisem w instrukcji. Zasilacz należy montować w dedykowanych szafkach, w miejscach suchych, dobrze wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wibracji. Zasilacz czytnika należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieuprawnionych.
11. Po uruchomieniu systemu należy upewnić się, że wszystkie zaciski, złącza są poprawnie skręcone, izolowane i nie grożą zwarcie.
12. Samodzielna naprawa elementów domofonu jest zabroniona, ponieważ może być niebezpieczna dla zdrowia i życia.

13. Panelu KRF04 nie należy uszczelniać (np. silikonem). Pogarsza to wentylację i prowadzi do korozji.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.