

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu VTM115 - puszka natynkowa

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że puszka jest kompatybilna z modelem wideodomofonu Dahua, do którego jest przeznaczona.
- Montaż puszki natynkowej wykonuj na stabilnej, płaskiej powierzchni, zapewniając solidne mocowanie za pomocą odpowiednich elementów montażowych.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić puszki ani osłony, szczególnie daszka chroniącego przed opadami.
- Przy montażu na zewnątrz zwróć uwagę na prawidłowe uszczelnienie, aby zachować klasę szczelności IP65 i chronić urządzenie przed wilgocią i kurzem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj puszek uszkodzonych mechanicznie lub z pęknięciami, które mogą naruszyć szczelność i ochronę urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan osłony i daszka, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i skutecznie chronią przed czynnikami atmosferycznymi.
- Unikaj umieszczania puszek w miejscach narażonych na bezpośrednie uderzenia lub silne wibracje, które mogą uszkodzić konstrukcję.

3. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Puszek i osłony przeznaczone są do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, jednak należy stosować je zgodnie z ich klasą szczelności IP65, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i kurzu.
- Nie instaluj puszek w miejscach o nadmiernej wilgotności lub tam, gdzie mogą być narażone na zalanie wodą.
- Unikaj ekspozycji na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na trwałość materiałów puszki.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Do czyszczenia puszek używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bez agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub osłonę.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia i kurz z daszka i powierzchni puszki, aby zapewnić skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.