

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-1280ZJ-TR13 - podstawa do kamer

1. Bezpieczeństwo montażu

- Podstawy należy montować wyłącznie na stabilnych, nośnych powierzchniach, które wytrzymają ciężar kamery wraz z podstawą.
- Przed montażem sprawdź maksymalną nośność podstawy i nie przekraczaj jej, aby uniknąć uszkodzenia lub upadku kamery.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych dostarczonych przez producenta lub rekomendowanych do danego modelu podstawy.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów kablowych prowadzących przez przepust kablowy.
- Nie montuj podstawy w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć lub bez odpowiedniej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, jeśli nie jest to przewidziane przez producenta.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności podstawy, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i ryzyku upadku kamery.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i przepustów kablowych, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw podstawy. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Podstawy do kamer nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je trzymać z dala od dzieci.

4. Środowisko użytkowania i konserwacja

- Podstawy wykonane z aluminium lub metalu należy chronić przed korozją poprzez stosowanie odpowiednich środków konserwujących, jeśli są używane w warunkach zewnętrznych.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia podstaw. Zaleca się użycie miękkiej, wilgotnej ściereczki bez detergentów.
- Podczas czyszczenia i konserwacji odłącz kamerę od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Unikaj instalacji w miejscach o ekstremalnych temperaturach poza zakresem pracy podanym przez producenta (-40°C do +60°C).

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.