

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Nóż łamany 18 mm

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź stan ostrza, mechanizmu blokady oraz rękojeści.
- Nie używaj noża z uszkodzonym, wyszczerbionym lub poluzowanym ostrzem.
- Upewnij się, że ostrze jest prawidłowo zamocowane i zabezpieczone przed przypadkowym złożeniem lub wysunięciem.
- Dobierz rodzaj noża i długość wysuniętego ostrza do wykonywanego zadania.
- Wykonuj cięcia zawsze w kierunku od ciała oraz z dala od dłoni podtrzymującej materiał.
- Zapewnij stabilne podparcie obrabianego elementu przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły – tępe lub uszkodzone ostrze należy wymienić zamiast zwiększać nacisk.
- Podczas cięcia zachowaj pełną koncentrację i utrzymuj pewny chwyt narzędzia.

2. Bezpieczeństwo pracy

- Wymianę ostrza przeprowadzaj zgodnie z konstrukcją narzędzia, przy całkowicie schowanym lub zabezpieczonym mechanizmie tnącym.
- Podczas wymiany unikaj bezpośredniego kontaktu palców z krawędzią tnącą.
- Stosuj wyłącznie ostrza przeznaczone do danego modelu noża.
- Po zakończeniu wymiany sprawdź poprawność montażu i działanie blokady ostrza.
- Nie korzystaj z uszkodzonych lub nieoryginalnie dopasowanych elementów tnących.
- W przypadku pracy z twardymi materiałami stosuj rękawice ochronne odporne na przecięcia, odpowiednie do wykonywanego zadania.
- Nie wykorzystuj noża jako dźwigni, śrubokręta, przecinaka ani narzędzia do podważania elementów.
- Nie kieruj ostrza w stronę osób znajdujących się w pobliżu stanowiska pracy.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu umożliwiającym precyzyjną kontrolę ruchów.

3. Konserwacja

- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia mogące utrudniać działanie mechanizmu wysuwania lub składania ostrza.
- Utrzymuj rękojeść w czystości, aby zapobiec wyslizgnięciu się narzędzia z dłoni.
- Nie modyfikuj konstrukcji noża ani mechanizmów zabezpieczających.
- Wszelkie naprawy elementów mechanicznych powierzaj osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
- Po zakończeniu pracy schowaj lub złóż ostrze zgodnie z konstrukcją narzędzia.
- Przenoś nóż wyłącznie z zabezpieczonym ostrzem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, chroniąc go przed przypadkowymi uderzeniami i

uszkodzeniami mechanicznymi.

- Nie pozostawiaj narzędzia na krawędziach blatów, rusztowań ani innych miejscach, z których mogłoby spaść.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Elementy opakowania oraz wymienne części ostrza mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub skaleczenia.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.