

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SZ-60 - szybki zabezpieczające (3 szt.)

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed wymianą szybki upewnij się, że urządzenie, w którym jest montowana, znajduje się w stanie bezpiecznym i nie spowoduje przypadkowego uruchomienia alarmu lub funkcji sterujących.
- Montaż wykonuj zgodnie z dokumentacją urządzenia, do którego przeznaczona jest szybka.
- Podczas wymiany zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić elementów mocujących, obudowy ani mechanizmu przycisku.
- W przypadku instalacji współpracujących z systemami elektrycznymi lub przeciwpożarowymi zaleca się wykonywanie prac przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Produkt stosuj wyłącznie jako element ochronny kompatybilnych przycisków alarmowych i urządzeń przeciwpożarowych.
- Nie używaj szybek pękniętych, zarysowanych lub odkształconych, ponieważ mogą nie zapewniać prawidłowej ochrony mechanizmu.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu ani jego dopasowywania poprzez cięcie, wiercenie lub szlifowanie.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia wymień szybkę na nową przed dalszym użytkowaniem urządzenia.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Podczas montażu i wymiany zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ograniczenia ryzyka skaleczenia.
- Uszkodzone lub rozbite elementy mogą posiadać ostre krawędzie – należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, naciski ani zginanie, które mogą prowadzić do pęknięcia.
- Po zamontowaniu sprawdź, czy szybka jest prawidłowo osadzona i stabilnie utrzymywana przez elementy mocujące.

4. Bezpieczeństwo środowiska użytkowania

- Produkt stosuj wyłącznie w warunkach zgodnych z przeznaczeniem urządzenia, w którym jest instalowany.
- Chroń szybkę przed działaniem substancji chemicznych mogących powodować matowienie, pękanie lub osłabienie materiału.
- Unikaj długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę oraz źródła ciepła mogące prowadzić do deformacji tworzywa.
- Po przeniesieniu produktu z chłodnego do ciepłego otoczenia odczekaj do zaniku ewentualnej

kondensacji wilgoci przed montażem.

5. Bezpieczeństwo konserwacji i kontroli stanu

- Regularnie kontroluj stan szybki pod kątem pęknięć, przebarwień i innych oznak zużycia.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki oraz środków przeznaczonych do powierzchni z tworzyw sztucznych.
- Nie stosuj materiałów ściernych ani agresywnych rozpuszczalników mogących uszkodzić powierzchnię produktu.
- Wszelkie naprawy urządzeń współpracujących z szybką powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy oraz fragmenty uszkodzonych szybek mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub skaleczenia.
- Nie pozostawiaj elementów opakowania w miejscach dostępnych dla dzieci bez nadzoru.

7. Bezpieczeństwo użytkownika

- Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do miejsca montażu i właściwe oświetlenie stanowiska.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzeń, w których zamontowana jest szybka, poza czynnościami przewidzianymi przez producenta.
- W przypadku wątpliwości dotyczących kompatybilności lub sposobu montażu skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

8. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.