

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu BT-7A / BT-7AN - przycisk wyjścia

1. Bezpieczeństwo montażu

- Instalacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Przyciski natynkowe montować na stabilnej, czystej powierzchni, zapewniając pewne i trwałe mocowanie.
- Przyciski podtynkowe montować w puszkach instalacyjnych przeznaczonych do tego celu, aby zapewnić bezpieczeństwo i estetykę instalacji.
- Przed montażem należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie instalować przycisków w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, chyba że są do tego przystosowane.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączenie przewodów do przycisku wyjścia powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.
- Nie przekraczać maksymalnej obciążalności styków, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia przycisku.
- Unikać uszkodzenia izolacji przewodów podczas montażu, aby zapobiec zwarciom i porażeniu prądem.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń przewodów lub styków nie należy używać przycisku do czasu naprawy.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie należy modyfikować ani demontować przycisku; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania przycisku, np. zacinania się lub braku reakcji, należy niezwłocznie zgłosić usterkę i zaprzestać użytkowania.

4. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Przyciski należy użytkować w zakresie temperatur określonym przez producenta, aby zapewnić ich prawidłowe działanie i trwałość.
- Unikać instalowania przycisków w miejscach narażonych na silne wibracje lub uderzenia mechaniczne.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Przyciski wyjścia nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci, aby uniknąć

przypadkowego użycia lub uszkodzenia.

- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscach dostępnych dla dzieci.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.