

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu ASP-200 R - sygnalizator zewnętrzny (Outdoor Siren R)

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Sygnalizatory należy montować zgodnie z instrukcją producenta, w miejscach zapewniających dobrą widoczność i słyszalność sygnałów.
- Unikać montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, deszczu lub skrajnych temperatur, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić obudowy i elementów elektronicznych.
- Uchwyt z kablem do baterii ER34615 powinien być zamocowany stabilnie, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu baterii.

3. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Używać wyłącznie dedykowanych baterii ER34615 zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani różnych typów baterii w urządzeniu.
- Wymieniać baterie tylko na wyłączonym urządzeniu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub błędnej pracy sygnalizatora.
- Zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci i unikać kontaktu z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować zwarcie.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu z substancjami chemicznymi i natychmiast oczyścić miejsce wycieku.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Sygnalizatory powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i nie modyfikowane ani nie demontowane przez użytkownika.

- Nie używać urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowe działanie.
- W przypadku wykrycia sabotażu (otwarcie obudowy lub oderwanie sygnalizatora) natychmiast skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.
- Nie kierować sygnałów optycznych bezpośrednio w oczy osób, aby uniknąć dyskomfortu lub uszkodzenia wzroku.
- Nie używać sygnalizatorów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Sygnalizatory oraz baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów lub baterii.
- Małe elementy i opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

6. Konserwacja i aktualizacje

- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić niezawodną pracę sygnalizatora.
- Aktualizacje oprogramowania sygnalizatorów powinny być wykonywane zdalnie zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawność działania.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani modyfikować oprogramowania.

7. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

8. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.