

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Kabel zasilający 12V DC do monitorów Hikvision

1. Bezpieczeństwo montażu akcesoriów

- Akcesoria należy montować zgodnie z instrukcjami producenta, używając wyłącznie oryginalnych elementów montażowych.
- Podstawki biurkowe powinny być ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub upadkowi monitora.
- Podczas montażu kabla zasilającego unikaj uszkodzenia izolacji przewodów oraz złączy, aby zapobiec zwarciom i awariom urządzenia.
- Nie należy modyfikować ani demontować akcesoriów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo zasilania

- Kabel zasilający 12V DC przeznaczony jest wyłącznie do monitorów wideodomofonowych Hikvision zgodnych z podanymi modelami.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie i polaryzacja kabla odpowiadają wymaganiom urządzenia.
- Nie używaj kabla z uszkodzoną izolacją lub złączami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Podłączanie i odłączanie kabla zasilającego należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj akcesoriów w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy temperatury pracy podane przez producenta (-10°C do 55°C w zależności od modelu).
- Unikaj kontaktu akcesoriów z wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom i ryzyku porażenia prądem.
- Nie używaj akcesoriów, które wykazują oznaki uszkodzenia mechanicznego lub elektrycznego.
- Trzymaj akcesoria z dala od dzieci, szczególnie kable zasilające i małe elementy montażowe, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie używaj akcesoriów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem akcesoriów odłącz je od źródła zasilania i urządzenia.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki bez użycia agresywnych środków chemicznych.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię akcesoriów.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.