

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Szafa Rack 19" S7118SP - 746.6x1039.5x18U

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szafy Rack dźwiękoszczelne należy montować na stabilnej, równej powierzchni, zdolnej udźwignąć maksymalne obciążenie do 1000 kg.
- Przed instalacją urządzeń wewnątrz szafy należy upewnić się, że ich długość nie przekracza 700 mm, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłową wentylację.
- Podczas montażu korzystaj z zestawu montażowego dołączonego do szafy, stosując się do instrukcji producenta, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Drzwi boczne i tylne wyposażone są w zamki na klucz; należy zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem i upewnić się, że są prawidłowo zamknięte po instalacji.
- Otwory na przewody znajdują się od dołu szafy; należy prowadzić przewody ostrożnie, unikając uszkodzeń izolacji i zapewniając odpowiednią organizację kabli.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczać maksymalnej nośności statycznej szafy (1000 kg), aby uniknąć ryzyka przewrócenia lub uszkodzenia konstrukcji.
- Regularnie kontrolować stan zamków i zatrzasków, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych urządzeń.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych ani wbudowanych paneli wentylatorów z tyłu szafy, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzewaniu sprzętu.
- Unikać umieszczania szafy w miejscach o wysokiej wilgotności lub narażonych na zalanie, gdyż klasa szczelności IP20 nie chroni przed wodą.
- Nie używać szafy do przechowywania substancji łatwopalnych lub niebezpiecznych.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Szafy Rack dźwiękoszczelne nie są zabawkami i powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby i zamki, mogą stanowić ryzyko zadławienia; należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na szafę ani zabawę w jej pobliżu, aby uniknąć ryzyka upadku lub przewrócenia.

4. Konserwacja i serwis

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji szafy należy upewnić się, że wszystkie urządzenia w niej zamontowane są wyłączone i odłączone od zasilania.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej szmatki; unikać stosowania środków chemicznych, które

mogą uszkodzić powierzchnię lub powłokę lakierniczą.

- Regularnie sprawdzać stan zamków, zawiasów i paneli wentylacyjnych oraz usuwać kurz i zanieczyszczenia, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub problemów z zamkami należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.