Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Szafa Rack 19" S7118SP - 746.6x1039.5x18U

1. **Bezpieczeństwo montażu i instalacji**
   - Szafy Rack dźwiękoszczelne należy montować na stabilnej, równej powierzchni, zdolnej udźwignąć ciężar do 1000 kg.
   - Przed montażem sprawdź, czy miejsce instalacji jest suche i wolne od nadmiernej wilgoci, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom elementów metalowych.
   - Podczas montażu stosuj wyłącznie oryginalne elementy mocujące dołączone do zestawu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
   - Upewnij się, że drzwi boczne i tylne są prawidłowo zamknięte i zabezpieczone zamkami, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi oraz przypadkowemu otwarciu podczas użytkowania.
   - Przewody prowadź przez otwory znajdujące się u dołu szafy, unikając ich uszkodzenia oraz nie blokując wentylacji.
2. **Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji**
   - Nie przekraczaj maksymalnej nośności statycznej szafy (do 1000 kg), aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji lub przewrócenia szafy.
   - Regularnie kontroluj stan drzwi, zamków oraz paneli wentylacyjnych, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania.
   - Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani wbudowanych paneli wentylatorów, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzeń zamontowanych w szafie.
   - Podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub innych urazów.
   - Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górze szafy, które mogą spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
   - W przypadku konieczności czyszczenia szafy, odłącz ją od źródła zasilania i używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
3. **Bezpieczeństwo dzieci**
   - Szafy Rack dźwiękoszczelne nie są zabawkami i powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci.
   - Zamykane drzwi zabezpieczają przed dostępem dzieci do urządzeń i okablowania znajdującego się wewnątrz szafy.
   - Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4. **Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

5. **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**
   - Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.