

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Szafa Rack 19" S7124SP - 746.6x1039.5x24U

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szafy Rack dźwiękoszczelne należy montować na stabilnej, równej powierzchni, zdolnej udźwignąć ciężar do 1000 kg.
- Przed montażem sprawdź, czy miejsce instalacji jest suche i wolne od nadmiernej wilgoci, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom elementów metalowych.
- Podczas montażu stosuj wyłącznie oryginalne elementy mocujące dołączone do zestawu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Upewnij się, że drzwi boczne i tylne są prawidłowo zamknięte i zabezpieczone zamkami, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi oraz przypadkowemu otwarciu podczas użytkowania.
- Przewody prowadź przez otwory znajdujące się u dołu szafy, unikając ich uszkodzenia oraz nie blokując wentylacji.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności statycznej szafy (do 1000 kg), aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji lub przewrócenia szafy.
- Regularnie kontroluj stan drzwi, zamków oraz paneli wentylacyjnych, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani wbudowanych paneli wentylatorów, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzeń zamontowanych w szafie.
- Podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub innych urazów.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górze szafy, które mogą spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- W przypadku konieczności czyszczenia szafy, odłącz ją od źródła zasilania i używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Szafy Rack dźwiękoszczelne nie są zabawkami i powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Zamykane drzwi zabezpieczają przed dostępem dzieci do urządzeń i okablowania znajdującego się wewnątrz szafy.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

5. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.