

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SZ1000 - szuflada 19" - 470x650mm

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed montażem upewnij się, że szafa Rack jest stabilna i odpowiednio zamocowana, aby zapobiec przewróceniu podczas instalacji obudów i szuflad.
- Obudowy i szuflady montuj zgodnie z instrukcjami producenta, stosując wszystkie dostarczone elementy mocujące.
- Nie używaj uszkodzonych elementów montażowych ani nie próbuj modyfikować konstrukcji urządzeń.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni obudów i szuflad oraz nie skaleczyć się na krawędziach blachy.
- W przypadku obudów z zabezpieczeniem antysabotażowym upewnij się, że mechanizmy zabezpieczające są prawidłowo zamontowane i działają.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności szuflad i obudów, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństwa upadku elementów.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań oraz prowadnic szuflad, aby zapewnić ich stabilność i prawidłowe działanie.
- Podczas wysuwania szuflad zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub upadku przedmiotów.
- Nie używaj obudów i szuflad uszkodzonych lub zdeformowanych, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika i sprzętu.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji obudów i szuflad; wszelkie prace serwisowe powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

3. Bezpieczeństwo dotyczące akumulatorów i elementów wewnętrznych

- W obudowach z miejscem na akumulatory stosuj wyłącznie akumulatory zgodne z zaleceniami producenta.
- Podczas instalacji i wymiany akumulatorów zachowaj ostrożność, unikaj zwarcia i kontaktu z elektrolitem.
- Nie narażaj akumulatorów na uderzenia, upadki ani wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku elektrolitu natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz obudowę lub szufladę od szafy Rack.

- Używaj miękkiej, suchej szmatki do usuwania kurzu i zabrudzeń.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani ściernych materiałów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodnic i mechanizmów wysuwu, smaruj je w razie potrzeby zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Obudowy i szuflady Rack nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy montażowe oraz klucze do zamków mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.