

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Blacha montażowa 4U z szyną DIN RADIN

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed montażem upewnij się, że szyna DIN lub obudowa jest kompatybilna ze standardem Rack 19" oraz z wymiarami szafy.
- Zawsze stosuj kompletny zestaw montażowy dostarczony przez producenta, w tym śruby i podkładki, aby zapewnić stabilne i bezpieczne mocowanie.
- Montuj urządzenia na szynie DIN zgodnie z instrukcją producenta, unikając nadmiernego siłowania, które może uszkodzić elementy.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej oraz nie porysować powierzchni blachy.
- Nie montuj urządzeń na uszkodzonych lub zdeformowanych szynach lub obudowach.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności szyny DIN lub obudowy, aby uniknąć deformacji lub upadku urządzeń.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów montażowych, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami blachy, które mogą powodować skaleczenia – stosuj rękawice ochronne podczas montażu i serwisu.
- Nie dokonuj modyfikacji ani demontażu urządzeń montowanych na szynie DIN bez uprawnionego serwisu.

3. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Szyny i obudowy przeznaczone są do użytku w suchych pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub skraplanie się pary wodnej.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w szafie Rack, aby uniknąć przegrzewania się zamontowanych urządzeń.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenia od źródła zasilania oraz usuń je z szafy, jeśli to konieczne.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub powodować korozję.
- Regularnie sprawdzaj stan powłoki antykorozyjnej i w razie potrzeby zabezpieczaj uszkodzone

miejsca odpowiednimi preparatami.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.