

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DD-1TA433 - antena

1. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów radiowych

- Używaj pilotów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, do sterowania automatyką bram skrzydłowych.
- Nie używaj pilotów, jeśli obudowa jest uszkodzona lub bateria wycieka – grozi to uszkodzeniem urządzenia lub porażeniem prądem.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj pilotów – naprawy wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis.
- Unikaj kontaktu pilotów z wilgocią i nie wystawiaj ich na działanie deszczu lub innych źródeł wody.
- Nie używaj pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapewnić bezpieczną i odpowiedzialną obsługę bramy.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj piloty z dala od dzieci, gdyż zawierają małe elementy i baterie, które mogą stanowić ryzyko zadławienia lub zatrucia.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z pilotów bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Bezpieczeństwo baterii i zasilania

- Używaj wyłącznie baterii typu CR2032 zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii ani różnych typów baterii w jednym pilocie.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych ani ich demontować.
- Wymieniaj baterie na nowe, gdy pilot sygnalizuje niski poziom energii, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- Zużyte baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci i niezwłocznie wymieniaj na nowe.

4. Bezpieczeństwo anteny i instalacji

- Montaż anteny powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, w miejscach zapewniających stabilne mocowanie i odpowiedni zasięg sygnału.
- Unikaj montażu anteny w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub silne wstrząsy.
- Nie blokuj ani nie zakrywaj anteny, aby nie ograniczać jej zasięgu i skuteczności działania.
- Podczas montażu anteny stosuj odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.

5. Środowisko użytkowania i przechowywania

- Przechowuj piloty i antenę w temperaturach od -20°C do 55°C, unikając skrajnych warunków, które mogą uszkodzić elektronikę.
- Nie wystawiaj urządzeń na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

- Chron urządzenia przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami.

6. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.