

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AF43S - karta

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu anten i pilotów

- Anteny należy montować stabilnie, korzystając z dołączonych uchwytów montażowych, aby zapobiec ich upadkowi lub uszkodzeniu.
- Unikać instalacji anten w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, chyba że urządzenie jest do tego przystosowane.
- Podczas montażu anten na lampach KLED lub KLED24 upewnić się, że instalacja elektryczna jest wyłączona, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie modyfikować ani nie demontować anten i pilotów samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów radiowych

- Używać pilotów zgodnie z ich przeznaczeniem, nie narażając ich na upadki, uderzenia ani kontakt z wodą.
- Nie używać pilotów uszkodzonych lub z widocznymi oznakami zużycia, które mogą powodować nieprawidłowe działanie.
- Nie kierować pilotem bezpośrednio w oczy innych osób, aby uniknąć ryzyka podrażnienia lub uszkodzenia wzroku.
- Przechowywać piloty z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków lub połknięciu małych elementów, takich jak baterie.
- Nie używać pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Wymieniać baterie w pilotach tylko na zalecane typy (np. CR2032, CR2016) i nie mieszać nowych baterii ze starymi.

- Nie ładować baterii jednorazowych oraz nie próbować ich otwierać lub demontować.
- Podczas wymiany baterii unikać kontaktu z elektrolitem, a zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Uszkodzone lub wyciekające baterie należy niezwłocznie wymienić, a urządzenie wyłączyć do czasu naprawy.

5. Bezpieczeństwo sygnału radiowego i sieci

- Zapewnić, aby anteny były zamontowane w miejscach umożliwiających optymalny odbiór sygnału, unikając przeszkód metalowych i zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie ingerować w ustawienia częstotliwości i konfigurację pilotów bez odpowiedniej wiedzy, aby nie zakłócać pracy innych urządzeń.
- W przypadku problemów z zasięgiem lub działaniem systemu, skontaktować się z serwisem lub specjalistą.

6. Konserwacja i serwis

- Regularnie sprawdzać stan baterii w pilotach i wymieniać je zgodnie z potrzebą.
- W przypadku uszkodzenia anten lub pilotów nie podejmować prób samodzielnej naprawy.
- Wszelkie naprawy i konserwacje powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Przed czyszczeniem urządzeń odłączyć je od źródła zasilania, a do czyszczenia używać miękkiej, suchej szmatki.

7. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

8. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść.

Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.