

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SSDP1200 - płyta dolna

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szafy rack serwerowe należy montować na stabilnej, poziomej powierzchni, zapewniając odpowiednią nośność podłoża.
- Przed montażem sprawdź kompletność zestawu montażowego i stan elementów konstrukcyjnych.
- Podczas instalacji urządzeń w szafie stosuj właściwe mocowania i nie przekraczaj maksymalnej nośności statycznej szafy (do 1200 kg, 1500 kg bez kółek i nóg).
- Upewnij się, że maksymalna głębokość montażowa urządzeń nie przekracza 950 mm, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłową wentylację.
- Wykorzystuj otwory na przewody umieszczone w górnej i dolnej części szafy, aby prawidłowo prowadzić okablowanie i uniknąć uszkodzeń przewodów.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj konstrukcji szafy bez zgody producenta.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępu

- Szafa wyposażona jest w perforowane drzwi przednie i tylne oraz boczne drzwi z zamknięciem na klucz – korzystaj z nich, aby zabezpieczyć dostęp do urządzeń.
- Przed otwarciem drzwi szafy upewnij się, że nie ma zagrożenia porażeniem prądem ani innych niebezpieczeństw.
- Nie pozostawiaj otwartych drzwi szafy bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub nieautoryzowanemu dostępowi.
- Nie umieszczaj rąk ani innych części ciała w miejscach, gdzie mogą zostać przyciśnięte przez drzwi lub elementy konstrukcyjne.
- Nie używaj szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych.

3. Bezpieczeństwo wentylacji i chłodzenia

- Zachowaj drożność perforowanych drzwi oraz otworów wentylacyjnych, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i chłodzenie urządzeń.
- W przypadku montażu panelu wentylacyjnego z wentylatorami (np. FANSS6) upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany i podłączony do zasilania zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie blokuj wentylatorów ani otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan i czystość wentylatorów oraz filtrów, aby zapewnić efektywne chłodzenie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączanie urządzeń do zasilania powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami i przez wykwalifikowany personel.
- Nie przeciążaj obwodów zasilających szafę oraz urządzenia w niej zamontowane.
- Upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednio zabezpieczone i nie ulegają uszkodzeniom

mechanicznym.

- W przypadku wykrycia uszkodzeń przewodów lub urządzeń natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

5. Bezpieczeństwo podczas konserwacji i serwisu

- Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub konserwacyjnych wyłącz zasilanie szafy i urządzeń.
- Wszelkie naprawy i modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Podczas wymiany elementów lub montażu dodatkowych akcesoriów stosuj wyłącznie oryginalne części i akcesoria zalecane przez producenta.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.