

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu LZ-8/POL - łączówka zasilania

1. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Instalacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Przed instalacją upewnij się, że rozdzielacz zasilania jest kompatybilny z napięciem i prądem Twojej instalacji (maksymalny prąd i napięcie podane przez producenta nie mogą być przekroczone).
- Zawsze montuj rozdzielacz w miejscu suchym, wolnym od wilgoci i zanieczyszczeń, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub korozji.
- Podczas montażu stosuj się do instrukcji producenta oraz używaj dostarczonych elementów mocujących.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj rozdzielacza zasilania; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj uszkodzenia przewodów podczas instalacji, nie ciągnij za przewody i nie umieszczaj ich w miejscach narażonych na ściskanie lub przecięcia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj rozdzielacz wyłącznie do źródeł zasilania o parametrach zgodnych z jego specyfikacją.
- Nie przekraczaj maksymalnego prądu na pojedynczym wyjściu oraz całkowitego prądu zasilającego, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Stosuj rozdzielacze wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, bezpieczniki polimerowe lub topikowe zgodnie z modelem, aby chronić podłączone urządzenia.
- Nie używaj rozdzielaczy z uszkodzonymi przewodami lub obudową.
- Podczas podłączania i odłączania urządzeń zawsze odłącz zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj rozdzielaczy do zasilania urządzeń przekraczających ich parametry techniczne.
- Nie dopuszczaj do kontaktu rozdzielacza z wilgocią, cieczami ani pyłem.
- Nie umieszczaj rozdzielacza w miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych, jeśli rozdzielacz takie posiada.
- Regularnie kontroluj stan urządzenia i przewodów pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj rozdzielacze zasilania z dala od dzieci, gdyż nie są zabawkami.

- Małe elementy i zaciski mogą stanowić ryzyko zadławienia lub porażenia prądem.

5. Konserwacja i serwis

- Przed czyszczeniem lub przeglądem odłącz rozdzielacz od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej szmatki; nie stosuj środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zauważenia nieprawidłowości w działaniu, natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać rozdzielacza.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.