

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PUK-144 - pilot 4-klawiszowy

1. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów

- Nie używaj pilotów, jeśli obudowa jest uszkodzona lub luźna, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia wewnętrznych elementów elektronicznych.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj pilotów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Unikaj używania pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę systemu alarmowego.
- Nie narażaj pilotów na działanie wilgoci, deszczu ani innych cieczy, gdyż nie są przystosowane do pracy w warunkach mokrych.
- Przechowuj piloty w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy lub połknięciu baterii.

2. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta (3V lub 12V, w zależności od modelu).
- Nie mieszaj różnych typów baterii ani nowych z używanymi, aby uniknąć wycieków i uszkodzeń urządzenia.
- Nie ładuj baterii jednorazowych oraz nie próbuj ich rozbierać lub uszkadzać.
- Wymieniaj baterie na czas, aby zapewnić prawidłowe działanie pilota i uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu.
- Podczas wymiany baterii unikaj kontaktu z elektrolitem; w przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem.

3. Bezpieczeństwo transmisji i zasięgu

- Używaj pilotów w zasięgu określonym przez producenta (od 100 do 360 metrów w zależności od modelu i odbiornika).
- Unikaj przeszkód fizycznych i zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą ograniczać zasięg i jakość sygnału.
- Nie kieruj pilota bezpośrednio na źródła silnych zakłóceń radiowych lub urządzenia emitujące silne pole elektromagnetyczne.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowuj piloty poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy lub połknięciu małych elementów, w tym baterii.
- Małe części i baterie stanowią ryzyko zadławienia, dlatego nie pozostawiaj pilotów bez nadzoru w miejscach dostępnych dla dzieci.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połączenie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.