

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 1150/621 Miro - unifon domofonowy

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Unifony należy montować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego działania wody.
- Podłączenie unifonu do instalacji elektrycznej powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami, najlepiej przez wykwalifikowanego instalatora.
- Podłączenie do pionu odbywa się za pomocą 2 żył; należy unikać uszkodzenia przewodów podczas montażu.
- Nie należy modyfikować ani demontować unifonu; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli występują nieprawidłowości w działaniu, np. brak sygnału wywołania lub zakłócenia dźwięku.
- Nie dotykać przewodów elektrycznych wilgotnymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie używać unifonu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Regulację głośności sygnału wywołania należy wykonywać zgodnie z instrukcją, korzystając z dostępnych zworków lub regulatorów.
- Unikać narażenia urządzenia na wstrząsy i uderzenia, które mogą uszkodzić elementy elektroniczne.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Unifony nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy i zworki mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je zabezpieczyć przed dziećmi.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem unifonu należy odłączyć go od zasilania.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki; unikać stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę.
- Nie dopuszczać do dostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.