

## Instrukcja podłączenia modułu kontroli dostępu Hikvision DS-K2M060 do stacji bramowej

### Urządzenia:

DS-KD8102-V  
DS-KD8002-VM  
DS-KV8x02-IM  
DS-KV8102-I/VP

**Uwaga:** do poprawnego działania modułu, stacja bramowa musi być zaktualizowana do wersji firmware minimum **1.5.0**.  
Firmware możemy zaktualizować za pomocą oprogramowania iVMS-4200.

### Krok 1: DIP Switch

DIP switch jest umiejscowiony z tyłu modułu.  
DIP switch nr 1 należy ustawić w pozycji ON natomiast resztę w pozycji OFF.  
Należy to wykonać przed podłączeniem modułu do stacji bramowej.



**Krok 2: Podłączenie modułu do stacji bramowej za pomocą interfejsu RS-485**

### Krok 3: Konfiguracja RS-485 w stacji bramowej

Tryb pracy należy przestawić na accessControlModula oraz Bitrate zmienić na 19200 oraz zapisać ustawienia.

