



Sposób połączenia panela z listą lokatorów
przy pomocy elementów ustalających
a) panele CP-251x i CP-252x, b) panel CP-253x