



SZYBKI START

PRTxxLT

(wersja firmware'u od x.34.xxx)

Programowanie czytnika PRTxxLT do trybu Terminal RACS ID1

W przypadku czytnika bez klawiatury przygotuj dowolną kartę odpowiadającą standardowi czytnika Unique 125kHz, która posłuży do celów konfiguracyjnych.

1. Procedura programowania czytnika jako terminala RACS z adresem ID1 (kod 001)

- 1.1. Usuń wszystkie połączenia z linii CLK, IN1 oraz RTS.
- 1.2. Połącz linie CLK (przewód zielony) i IN1 (przewód żółty).
- 1.3. Wykonaj restart czytnika (wyłącz/zatącz zasilanie).
- 1.4. Gdy LED OTWARTE (zielony) błyska usuń połączenie pomiędzy liniami CLK i IN1.
- 1.5. Gdy LED SYSTEM zacznie pulsować wprowadź trzy cyfry które skonfigurują czytnik do pożądanego trybu pracy każda cyfra odpowiada krotności odczytu dowolnej karty:
 - odczytaj 10 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep lub naciśnij przycisk **0**,
 - odczytaj 10 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep lub naciśnij przycisk **0**,
 - odczytaj 1 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep lub naciśnij przycisk **1**.
- 1.6. Po tym kroku czytnik kończy procedurę i restartuje się z nowymi ustawieniami.

Programowanie czytnika PRTxxLT do trybu Wiegand 26*

W przypadku czytnika bez klawiatury przygotuj dowolną kartę odpowiadającą standardowi czytnika Unique 125kHz, która posłuży do celów konfiguracyjnych.

1. Procedura programowania czytnika jako terminala Wiegand 26 bit (kod 100)

- 1.1. Usuń wszystkie połączenia z linii CLK, IN1 oraz RTS.
- 1.2. Połącz linie CLK (przewód zielony) i IN1 (przewód żółty).
- 1.3. Wykonaj restart czytnika (wyłącz/zatącz zasilanie).
- 1.4. Gdy LED OTWARTE (zielony) błyska usuń połączenie pomiędzy liniami CLK i IN1.
- 1.5. Gdy LED SYSTEM (pomarańczowy) zacznie pulsować wprowadź trzy cyfry które skonfigurują czytnik do pożądanego trybu pracy każda cyfra odpowiada krotności odczytu dowolnej karty:
 - odczytaj 1 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep lub naciśnij przycisk **1**,
 - odczytaj 10 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep lub naciśnij przycisk **0**,
 - odczytaj 10 krotnie kartę i zaczekaj na podwójny beep** lub naciśnij przycisk **0**.

* Kody PIN od 1 do 10 cyfr transmitowanych w postaci BCD.

** Każda cyfra odpowiada krotności odczytu dowolnej karty: 0 - 10 krotny odczyt karty, 1 - 1 krotny odczyt karty 9 - 9 krotny odczyt karty.

Pomoc techniczna ROGER jest dostępna w dni robocze:

- od godz. **08.00 do 16.00** pod numerem stacjonarnym **+48 55 267 01 26**
- od godz. **16.00 do 20.00** pod numerem gsm **+48 664 294 087**

Jeśli nie wykonasz przez 9s żadnych czynności programujących czytnik samoczynnie zakończy procedurę z ustawieniami domyślnymi funkcji linii IN1= [Linia steruje wskaźnikiem LED SYSTEM] oraz IN2 = [Linia steruje wskaźnikiem LED OTWARTE]. Opis funkcji linii wejściowych dostępny instrukcji

1.6. Po tym kroku czytnik kończy procedurę i restartuje się z nowymi ustawieniami.

OZNACZENIE PRZEWODÓW URZĄDZEŃ SERII PRxxLT		
Zielony		CLK
Brązowy		DTA
Żółty		IN1
Różowy		IN2
Czerwony		+12V
Niebieski		GND
Szary		TAMPER
Biały		TAMPER