

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu VTM94 - puszka podtynkowa

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że puszka jest kompatybilna z modelem wideodomofonu Dahua, do którego jest przeznaczona.
- Montaż puszki natynkowej wykonuj na stabilnej, płaskiej powierzchni, zapewniając solidne mocowanie za pomocą odpowiednich elementów montażowych.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić puszki ani osłony, szczególnie daszka chroniącego przed opadami.
- Przy montażu na zewnątrz zwróć uwagę na prawidłowe uszczelnienie, aby zachować klasę szczelności IP65 i chronić urządzenie przed wilgocią i kurzem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj puszek uszkodzonych mechanicznie lub z pęknięciami, które mogą naruszyć szczelność i ochronę urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan osłony i daszka, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i skutecznie chronią przed czynnikami atmosferycznymi.
- Unikaj umieszczania puszek w miejscach narażonych na bezpośrednie uderzenia lub silne wibracje, które mogą uszkodzić konstrukcję.

4. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Puszki i osłony przeznaczone są do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, jednak należy stosować je zgodnie z ich klasą szczelności IP65, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i kurzu.
- Nie instaluj puszek w miejscach o nadmiernej wilgotności lub tam, gdzie mogą być narażone na zalanie wodą.

- Unikaj ekspozycji na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na trwałość materiałów puszek.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Do czyszczenia puszek używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bez agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub osłonę.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia i kurz z daszka i powierzchni puszek, aby zapewnić skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.