

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 1140/12 Signo - unifon domofonowy

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Unifony należy montować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym i korozji.
- Montaż powinien być wykonany natynkowo, zgodnie z instrukcją producenta, przy użyciu dostarczonych elementów mocujących.
- Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów do zacisków śrubowych, aby uniknąć zwarcia i uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy modyfikować ani demontować unifonu samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Przed podłączeniem unifonu należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest zgodna z wymaganiami systemu 4+n lub 5+n.
- Nie należy używać uszkodzonych przewodów ani zacisków, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Podczas pracy z przewodami należy stosować narzędzia izolowane i unikać kontaktu z wilgotnymi rękami.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu unifonu, takich jak iskrzenie, zapach spalenizny lub brak sygnału, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z serwisem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Unifon należy obsługiwać zgodnie z przeznaczeniem, korzystając z wbudowanych przycisków do otwierania drzwi i ewentualnej funkcji interkomu.
- Nie należy używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie należy dopuścić do upadku unifonu ani narażać go na uderzenia mechaniczne, które mogą uszkodzić obudowę lub elementy wewnętrzne.
- Elementy obudowy połączone zatrzaskami należy zabezpieczyć, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu i uszkodzeniu przewodów.
- Nie należy blokować otworów montażowych ani zacisków, aby zapewnić prawidłową regulację i stabilność urządzenia.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Unifony nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby i nakrętki, mogą stanowić ryzyko zadławienia i powinny być

przechowywane w bezpiecznym miejscu.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem unifonu należy odłączyć go od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki, unikając środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
- Nie stosować środków zawierających alkohol, rozpuszczalniki ani innych agresywnych substancji.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów i zacisków, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.