

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu ARAD1SN / ARAD2SN / ARAD3SN / ARAD4SN - obudowa uniwersalna RACK - 450mm

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Obudowy i szuflady RACK należy montować wyłącznie w szafach lub stojakach zgodnych ze standardem 19".
- Podczas montażu stosować wszystkie dostarczone elementy mocujące oraz zestawy montażowe, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Unikać uszkodzenia blachy i powłok ochronnych podczas montażu, aby zapobiec korozji i osłabieniu konstrukcji.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności szuflad (zwykle do 30 kg) oraz obudów, aby uniknąć uszkodzeń i ryzyka upadku elementów.
- Przed montażem sprawdzić, czy szafa lub stojak jest stabilny i odpowiednio zamocowany.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przeciążać obudów i szuflad ponad określoną nośność.
- Podczas wysuwania szuflad zachować ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub innych części ciała.
- W przypadku szuflad z zamkiem, zawsze upewnić się, że zamek jest prawidłowo zablokowany, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani napraw urządzeń; wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie umieszczać obudów i szuflad w miejscach narażonych na wilgoć lub bezpośrednie działanie cieczy.
- Zabezpieczenia antysabotażowe należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta, aby chronić

urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Obudowy i szuflady nie są zabawkami i należy je przechowywać z dala od dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenia od zasilania i usunąć z szafy elementy elektroniczne, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej szmatki; unikać stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub blachę.
- Regularnie kontrolować stan mocowań i elementów konstrukcyjnych, aby zapobiec luzom i uszkodzeniom.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.