Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-1271ZJ-120 - uchwyt sufitowy do kamer

1. **Bezpieczeństwo montażu uchwytów sufitowych**
   - Przed montażem upewnij się, że wybrany uchwyt jest kompatybilny z kamerą oraz podstawą montażową.
   - Montaż uchwytów należy wykonywać na stabilnych i nośnych powierzchniach sufitowych, zdolnych utrzymać ciężar kamery wraz z uchwytem.
   - Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta elementów montażowych i narzędzi.
   - Podczas montażu zabezpiecz przewody kablowe, korzystając z przepustów kablowych w uchwycie, aby uniknąć ich uszkodzenia lub przecięcia.
   - Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwytu podanej przez producenta.
   - Unikaj montażu w miejscach narażonych na nadmierne wibracje lub uderzenia, które mogą spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu.
2. **Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji**
   - Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów uchwytu, aby wykryć ewentualne luzy lub uszkodzenia.
   - Nie używaj uszkodzonych uchwytów – mogą one spowodować upadek kamery i zagrożenie dla osób znajdujących się poniżej.
   - Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać uchwytów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
   - Uchwyty wykonane z aluminium i stali należy chronić przed nadmierną korozją, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności.
3. **Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych**
   - Uchwyty i kamery nie są zabawkami – trzymaj je z dala od dzieci.
   - Zabezpiecz miejsce montażu tak, aby osoby postronne nie mogły przypadkowo uderzyć w elementy mocujące lub przewody.
4. **Konserwacja i czyszczenie**
   - Przed czyszczeniem uchwytu odłącz kamerę i upewnij się, że uchwyt jest stabilny i bezpieczny do obsługi.
   - Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki; unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub metalowe elementy.
   - Regularnie sprawdzaj stan powierzchni uchwytu pod kątem korozji lub uszkodzeń mechanicznych.

5. **Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**
    - Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.
6. **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**
    - Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.