

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu EDL-255/WS - głośnik projekcyjny 15W

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Głośniki tubowe i projekcyjne należy montować stabilnie, wykorzystując odpowiednie mocowania dostarczone przez producenta lub zalecane przez specjalistów.
- Przed montażem sprawdź, czy powierzchnia montażowa jest nośna i odporna na obciążenia wynikające z masy głośnika.
- Unikaj instalowania głośników w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub drgania, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów ani elementów obudowy.

2. Bezpieczeństwo zasilania i połączeń

- Upewnij się, że zasilanie głośnika (np. 12V~24V dla aktywnych tubowych) jest zgodne z wymaganiami producenta i dostarczane przez odpowiednie źródło zasilania.
- W przypadku głośników pasywnych stosuj właściwe transformatory i zabezpieczenia zgodnie z systemem 100V lub 70V, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzenia sprzętu.
- Nie uszkadzaj przewodów i złączy podczas instalacji i eksploatacji; uszkodzone przewody mogą powodować zwarcia lub przerwy w działaniu.
- Podłączanie i konserwację instalacji elektrycznej powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej mocy znamionowej głośnika, aby uniknąć uszkodzenia membrany lub wzmacniacza.
- Nie kieruj głośnika bezpośrednio na osoby, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Unikaj kontaktu głośnika z wodą, jeśli nie jest on przeznaczony do pracy w warunkach wilgotnych, mimo stopnia szczelności IP, dbaj o szczelność połączeń.
- Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Głośniki nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz głośnik od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki; nie stosuj środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę lub membranę.

- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i przewodów, aby zapobiec awariom.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.