

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SAW30-240-1200GA - zasilacz sieciowy 1,2A/24V

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Podłączaj zasilacz impulsowy wyłącznie do gniazdek o napięciu zgodnym z danymi technicznymi urządzenia.
- Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i jest prawidłowo osadzona, aby uniknąć luźnych połączeń i ryzyka iskrzenia.
- Nie stosuj zasilaczy z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami – może to prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Unikaj montażu zasilacza w miejscach narażonych na wilgoć, np. w pobliżu zlewu czy na zewnątrz, jeśli nie jest do tego przeznaczony.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj zasilacza impulsowego, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowe działanie lub niepokojące zapachy.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj urządzenia – wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Nie przeciążaj zasilacza – stosuj go zgodnie z maksymalnym prądem wyjściowym podanym przez producenta.
- Nie dotykaj wtyczki lub przewodu mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu z wilgocią i cieczami – w przypadku zalania urządzenia natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie używaj zasilacza pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj zasilacz i przewody z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub zadławienia małymi elementami.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani przewodami.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i wtyczek pod kątem uszkodzeń.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.