

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLoop2080/P-G

1. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Centrale należy montować w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci i skrajnych temperatur.
- Instalację elektryczną centrali powinien wykonać wykwalifikowany specjalista zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed montażem sprawdzić, czy miejsce instalacji zapewnia łatwy dostęp do urządzenia oraz jego elementów serwisowych, takich jak akumulatory.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych centrali, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Podczas montażu unikać uszkodzenia przewodów i elementów elektronicznych centrali.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Centrali należy zapewnić stabilne napięcie zgodne z wymaganiami zasilania.
- Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez wykwalifikowany personel.
- Wymieniać lub serwisować akumulatory tylko zgodnie z instrukcją producenta i przy zachowaniu środków ostrożności.
- Nie używać uszkodzonych akumulatorów oraz nie dopuścić do zwarcia lub uszkodzeń mechanicznych akumulatorów.
- Zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarceniowe w instalacji zasilającej centralę.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Nie należy dokonywać modyfikacji ani demontażu centrali; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Regularnie kontrolować stan techniczny centrali, w tym poprawność działania linii dozorowanych i wyjść alarmowych.
- Nie blokować dostępu do klawiszy szybkiego reagowania i paneli sterujących.
- W przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowego działania centrali niezwłocznie powiadomić serwis techniczny.

4. Bezpieczeństwo sieci i komunikacji

- Podłączenia interfejsów RS485, RS232, USB oraz modułów komunikacyjnych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
- Zabezpieczyć linie komunikacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi.

- W przypadku stosowania modułów sieciowych zapewnić odpowiednią konfigurację i zabezpieczenia sieciowe, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

5. Bezpieczeństwo akumulatorów

- Nie dopuszczać do zwarców, przebicia izolacji ani mechanicznych uszkodzeń akumulatorów.
- Podczas wymiany akumulatorów stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice ochronne i okulary.
- Nie mieszać akumulatorów różnych typów lub o różnym stopniu zużycia.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Centrale nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscach dostępnych dla dzieci.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.