

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Kolorowa kamera KPC-132ZP



Wizerunek produktu może różnić się od faktycznego wyglądu.
Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem produktu.

CECHY

1. Standardowa rozdzielczość pozioma i wysokiej jakości obraz
2. Wbudowany automatyczna elektroniczna migawka
3. Czułość 0.3 Lux / F2.0
4. Małe rozmiary

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera x 1
- Instrukcja użytkownika x 1

SPECYFIKACJA

MODEL	DOME CAMERA
Przetwornik	1/3" Color CCD
Efektywna liczba pikseli	512(H) x 492(V) <NTSC> / 512(H) x 582(V) <PAL>
Rozdzielczość	420 TVL
Czułość	0.3 Lux / F2.0
S/N Ratio	> 48dB (AGC off)
Elektroniczna migawka	1/60 (1/50) to 1/100,000 sek.
Obiektyw	f3.6mm / F2.0
Kąt widzenia	92.6°
Tryb IRIS	AES
Kontrola wzmocnienia	Auto
Balans bieli	ATW
Wyjście Video	1.0Vp-p composite, 75Ω
Zasilanie (±10%)	DC12V
Pobór prądu (±10%)	110mA
Wymiary (mm)	100(Ø) × 60(H)
Waga (g)	78.5
Waga z opakowaniem (g)	158

INSTALACJA


1. Ściągnij kopułkę (jak pokazano na rys. 1) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
2. Zaznacz na suficie cztery otwory pod uchwyt oraz otwór pod przewody (jak pokazano na rys. 2 i rys. 3).
3. Wywierć dziury, a następnie przykręć podstawkę za pomocą śrub.
Uwaga: Śruby do montażu nie są dostarczane w zestawie
4. Zamontuj kamerę na uchwycie i obróć ją tak, aby się zatrzasnęła w celu zabezpieczenia. Ustaw kamerę we właściwej pozycji i upewnij się czy kamera działa prawidłowo.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

PODŁĄCZENIE

1. DC12V

Podłącz kamerę do zasilacza (12V DC zasilacz stabilizowany).

UWAGA: Należy używać odpowiedniego zasilacza, DC12V (stabilizowany), do tego urządzenia.

Tolerancja zasilania tego urządzenia wynosi DC12V \pm 10%. Powyżej napięcia DC12V kamera może zostać uszkodzona.

2. Video Output Connector (VIDEO OUT)



UWAGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM



UWAGA:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj kamery na działanie deszczu lub wilgoci.

Podłącz kamerę tylko do napięcia wskazanego na etykiecie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania sprzętu.



Błyskawica, w trójkącie równobocznym, ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.



Ten wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność istotnych rzeczy, jeśli chodzi o eksploatację i konserwację urządzenia.



ROHS

Wszystkie bezołowiowe produkty oferowane przez firmę są zgodne z wymogami prawa europejskiego w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS), co oznacza, że nasze procesy produkcji i produkty są ściśle "bezołowiowe" i bez substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywach.



Ten znak symbolizuje, że w Unii Europejskiej produkt musi być zbierany oddzielnie, ponieważ jest to produkt z eksploatacji. Odnosi się do produktów i wszelkich urządzeń peryferyjnych oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów do niesegregowanych odpadów komunalnych.



Znak CE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich treści w niniejszej instrukcji w dowolnym czasie.