

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu HQM-ZT301A - aktywny głośnik tubowy 30W

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Głośniki aktywne należy montować stabilnie, zgodnie z instrukcją producenta, aby zapobiec ich upadkowi i uszkodzeniu.
- Przed montażem sprawdź, czy miejsce instalacji jest suche i zabezpieczone przed nadmierną wilgocią, mimo klasy szczelności IP66, unikaj długotrwałego zanurzenia w wodzie.
- Unikaj instalowania głośników w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub uderzenia mechaniczne.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów zasilających i sygnałowych.

3. Bezpieczeństwo zasilania

- Podłączaj głośniki do zasilania o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta (12V~24V DC). Nie stosuj zasilaczy o innych parametrach niż zalecane.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani wtyczek.
- Podłączenia elektryczne wykonuj przy wyłączonym zasilaniu, najlepiej przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj przeciążania obwodu zasilania oraz zabezpiecz instalację odpowiednimi bezpiecznikami.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj głośników, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli zauważysz nieprawidłowości w działaniu, takie jak przerywany dźwięk czy niepokojące odgłosy.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Nie kieruj głośnika bezpośrednio w oczy osób, aby uniknąć dyskomfortu lub uszkodzenia słuchu.

- Unikaj użytkowania głośników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj głośniki z dala od dzieci, szczególnie ze względu na możliwość przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Małe elementy i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz głośnik od zasilania.
- Używaj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia obudowy. Nie stosuj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub elementy elektroniczne.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złączy, aby zapobiec uszkodzeniom i ryzyku porażenia prądem.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.