

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AMO-5G10 - antena Ubiquiti airMAX Dual Omni

1. Bezpieczeństwo montażu anten Wi-Fi

- Zawsze montuj antenę na stabilnym maszcie o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta (np. 30-50 mm dla anten dookólnych).
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych elementów mocujących, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo instalacji.
- Podczas montażu unikaj uszkodzenia przewodów i złączy antenowych, które mogą wpłynąć na jakość sygnału i bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie montuj anten w miejscach narażonych na silne wibracje lub ryzyko upadku.
- Upewnij się, że antena jest zamocowana w sposób umożliwiający jej bezpieczną rotację, jeśli jest to funkcja urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i sygnałowe

- Przed podłączeniem anteny sprawdź zgodność impedancji (zazwyczaj 50 Ω) oraz kompatybilność z urządzeniami nadawczymi i odbiorczymi.
- Podłączaj antenę wyłącznie do urządzeń wyłączonych zasilanych, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub porażenia prądem.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj anteny ani złączy; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Unikaj kontaktu anteny i przewodów z wilgocią, chyba że urządzenie jest do tego przystosowane.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i środowisko

- Nie dotykaj anteny podczas nadawania sygnału, aby uniknąć ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne.
- Nie kieruj anteny bezpośrednio na ludzi ani zwierzęta.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół anteny, aby nie blokować sygnału i umożliwić prawidłową wentylację.
- Nie używaj anten pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj anteny i osprzęt z dala od dzieci, szczególnie ze względu na ostre elementy i ryzyko zadławienia małymi częściami.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń sieciowych i anten.

5. Konserwacja i kontrola

- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i przewodów antenowych, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie

jakości sygnału.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń, natychmiast odłącz antenę i skontaktuj się z serwisem.
- Do czyszczenia anten używaj miękkiej, suchej szmatki; unikaj środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.