

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu RAX-1-2H - Ramka podtynkowa dwusegmentowa

1. Bezpieczeństwo montażu obudów natynkowych i podtynkowych

- Obudowy należy montować zgodnie z instrukcją producenta, używając odpowiednich narzędzi i elementów montażowych dostarczonych w zestawie.
- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i stabilne, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom mechanicznym obudowy.
- Unikaj instalacji obudów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub wody, jeśli nie są one specjalnie do tego przystosowane.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów ani elementów elektronicznych paneli domofonowych.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj obudowy poza wskazaniem producenta; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Obudowy chronią urządzenia domofonowe przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników zewnętrznych, dlatego należy dbać o ich integralność.
- Nie używaj uszkodzonych obudów, które mogą narazić urządzenie na uszkodzenia lub zagrożenia elektryczne.
- Nie dopuść do kontaktu obudowy z wodą lub wilgocią, jeśli nie jest ona przeznaczona do pracy w takich warunkach.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub korozji, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Obudowy i elementy montażowe należy przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń lub zadławienia małymi częściami.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami domofonowymi ani ich obudowami.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Do czyszczenia obudów używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki; unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub materiał obudowy.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji.
- W przypadku konieczności naprawy lub wymiany elementów obudowy, korzystaj z oryginalnych części i usług wykwalifikowanego serwisu.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.