

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu CDV-70H - monitor do wideodomofonu

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Instalację monitorów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, stosując przewody czteroprzewodowe oraz przewód do obwodu elektroizolacji.
- Montaż powinien być wykonany na stabilnej, płaskiej powierzchni, zabezpieczonej przed wilgocią i bez dostępu do bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy modyfikować ani demontować urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być realizowane przez autoryzowany serwis.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub elementów sterujących.
- Unikać kontaktu monitora z wilgocią, gdyż urządzenia nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie patrzeć bezpośrednio w ekran przez dłuższy czas, aby uniknąć zmęczenia wzroku.
- Nie używać monitora pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Monitory nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak przyciski sensoryczne, mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozwalaj dzieciom na ich demontaż.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki; nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię monitora.
- Nie dopuść do dostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

6. Zasilanie i elektryka

- Podłączaj monitor do zasilania zgodnego z wymaganiami producenta (np. AC 230V lub inne wskazane napięcie).
- Sprawdzaj stan przewodów i złączy przed każdym użyciem; nie używaj urządzenia z uszkodzonymi przewodami.
- Nie ciągnij za przewody zasilające ani nie uszkadzaj ich mechanicznie.
- Stosuj zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem wskutek skoków napięcia.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.