

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-1663ZJ - uchwyt sufitowy do kamer

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że sufit lub konstrukcja nośna jest wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć ciężar uchwyty wraz z kamerą, nie przekraczając maksymalnej nośności uchwyty.
- Stosuj wyłącznie elementy montażowe dostarczone przez producenta lub zalecane do danego modelu uchwyty.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów kablowych, szczególnie w miejscach przepustów kablowych.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie i solidnie przymocowany do sufitu, stosując odpowiednie mocowania do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, śruby do konstrukcji stalowych).
- Nie montuj uchwyty na powierzchniach niestabilnych, podatnych na drgania lub odkształcenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwyty podanej przez producenta.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów konstrukcyjnych uchwyty, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw uchwyty; wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj kontaktu uchwyty z wilgocią, jeśli nie jest on do tego przystosowany, aby zapobiec korozji i osłabieniu konstrukcji.
- Nie używaj uchwyty, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub deformacje.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Uchwyty sufitowe nie są zabawkami i powinny być montowane poza zasięgiem dzieci.
- Elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać z dala od dzieci.

4. Środowisko użytkowania i konserwacja

- Uchwyty sufitowe przeznaczone są do pracy w temperaturach określonych przez producenta.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność, jeśli uchwyt nie jest do tego przystosowany.
- Regularnie czyść uchwyt miękką, suchą szmatką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub aluminium.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.