

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Zestaw 29-elementowy z grzechotką

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan bitów pod kątem pęknięć, odkształceń, śladów korozji oraz nadmiernego zużycia końcówek roboczych.
- Nie używaj uszkodzonych końcówek, ponieważ mogą się złamać lub ześlizgnąć z elementu złącznego podczas pracy.
- Dobierz typ i rozmiar bitu dokładnie do rodzaju gniazda śruby lub wkrętu.
- Przed użyciem upewnij się, że bit jest prawidłowo osadzony w uchwycie, adapterze lub narzędziu napędowym.
- Przed wymianą bitu odłącz elektronarzędzie od źródła zasilania lub wyjmij akumulator.
- Wkładaj końcówki robocze do uchwytu do oporu, zgodnie z zaleceniami producenta narzędzia.
- Sprawdź poprawność działania mechanizmów blokujących i magnetycznych przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj prowizorycznych adapterów ani uszkodzonych przedłużeń mogących osłabić stabilność mocowania.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Utrzymuj bit w osi elementu złącznego, aby ograniczyć ryzyko ześlizgnięcia się końcówki i uszkodzenia śruby.
- Stosuj moment obrotowy odpowiedni do rodzaju połączenia oraz parametrów używanego narzędzia.
- Nie używaj bitów jako dźwigni, przecinaków ani narzędzi do podważania elementów.
- Podczas pracy trzymaj dłonie z dala od obracających się części narzędzia.
- W przypadku zauważenia nietypowych drgań, przeskakiwania końcówki lub uszkodzenia gniazda natychmiast przerwij pracę i sprawdź stan osprzętu.
- Przed uruchomieniem narzędzia sprawdź zgodność bitu z typem uchwytu oraz zakresem prędkości obrotowej urządzenia.
- Nie przekraczaj parametrów pracy zalecanych przez producenta elektronarzędzia i osprzętu.
- Przy pracy w pobliżu instalacji elektrycznych zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że miejsce wykonywania prac jest bezpieczne.
- Nie obsługuj elektronarzędzi mokrymi dłońmi oraz nie dopuszczaj do zawilgocenia elementów roboczych, jeśli nie są przeznaczone do takich warunków.

3. Konserwacja

- Po zakończeniu pracy usuń zabrudzenia, opiłki i pozostałości materiałów z powierzchni bitów oraz akcesoriów.

- Przechowuj elementy w przeznaczonych do tego kasetach, organizernach lub uchwytach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Chroń produkt przed wilgocią, substancjami korozyjnymi oraz długotrwałym działaniem skrajnych temperatur.
- Nie modyfikuj końcówek roboczych ani nie wykonuj samodzielnych przeróbek wpływających na ich wytrzymałość.
- Podczas pracy stosuj okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskami metalu, drewna lub uszkodzonych elementów złącznych.
- Przy długotrwałych pracach montażowych używaj odpowiednich rękawic ochronnych, które nie ograniczają kontroli nad narzędziem.
- Zapewnij stabilną pozycję pracy oraz odpowiednie oświetlenie stanowiska roboczego.
- Unikaj luźnej odzieży i elementów mogących zostać pochwyconych przez obracające się części urządzenia.
- Przed użyciem sprawdź poprawność działania mechanizmu zapadkowego oraz pewność mocowania nasadek i bitów.
- Nie stosuj nadmiernej siły mogącej uszkodzić mechanizm grzechotki lub elementy robocze.
- Regularnie kontroluj stan ruchomych części i utrzymuj je w czystości.
- W przypadku uszkodzenia mechanizmu zaprzestań użytkowania do czasu wykonania fachowej naprawy lub wymiany elementu

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy zestawów mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub przypadkowego połknięcia.
- Nie pozostawiaj bitów, adapterów ani akcesoriów bez nadzoru w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Opakowania oraz drobne części należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.