

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu HB105-M - przycisk alarmowy

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przyciski napadowe i alarmowe należy montować zgodnie z instrukcjami producenta, w miejscach łatwo dostępnych i widocznych dla użytkowników.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel, zapewniający prawidłowe podłączenie do centrali alarmowej.
- Unikać instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie wody lub ekstremalne temperatury przekraczające zakres pracy urządzenia.
- W przypadku przycisków z zabezpieczeniem antysabotażowym, należy zadbać o prawidłowe podłączenie obwodu zabezpieczającego.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Przyciski służą do natychmiastowego wywołania alarmu w sytuacjach zagrożenia, dlatego należy ich używać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
- Nie należy modyfikować ani demontować przycisków; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów.
- Unikać naciskania przycisków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapobiec fałszywym alarmom.
- Nie blokować dostępu do przycisków, aby zapewnić szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i techniczne

- Przyciski należy podłączać zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta, zwracając uwagę na maksymalne obciążalności styków i napięcia.
- Nie przekraczać maksymalnego prądu i napięcia określonych dla danego modelu przycisku.
- Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, najlepiej przez wykwalifikowanego instalatora.
- Regularnie kontrolować stan techniczny przycisków, w szczególności styków i obudowy, aby zapobiec awariom i fałszywym alarmom.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Przyciski alarmowe i napadowe nie są zabawkami i powinny być umieszczone poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu alarmu.
- Małe elementy przycisków oraz ich opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać z dala od dzieci.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie sprawdzać działanie przycisków w ramach rutynowych testów systemu alarmowego.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowego działania, niezwłocznie wyłączyć urządzenie z eksploatacji i skontaktować się z serwisem.
- Wszelkie naprawy i wymiany elementów powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.