

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 1140/55 - dodatkowy przycisk do unifonu Signo 1140/1

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przycisk należy montować wyłącznie w urządzeniach przystosowanych do jego współpracy.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów, styków oraz elementów obudowy unifonu.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się odłączenie zasilania systemu domofonowego.
- Nie należy stosować nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu elementu.
- Podłączenie powinno być wykonane zgodnie ze schematem producenta systemu.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy używać uszkodzonego przycisku lub elementów noszących ślady uszkodzeń mechanicznych.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować ani przerabiać elementu.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, zabrudzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.
- Nie używać produktu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Warunki eksploatacji i środowisko pracy

- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Należy unikać narażenia produktu na wysoką temperaturę, kondensację wilgoci oraz silne wstrząsy.
- Nie dopuszczać do kontaktu elementu z cieczami lub substancjami przewodzącymi.

5. Bezpieczeństwo dzieci i opakowania

- Produkt nie jest zabawką.

- Małe elementy montażowe oraz opakowanie mogą stanowić ryzyko zadławienia.

6. Konserwacja i serwis

- Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji.
- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- W przypadku uszkodzenia produkt należy wymienić na nowy lub skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.