

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu OR-DP-VD-147/W - dzwonek przewodowy

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed montażem upewnij się, że instalacja elektryczna jest wyłączona, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Dzwonki przewodowe należy instalować zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi oraz instrukcjami producenta.
- Unikaj instalowania dzwonek w miejscach narażonych na bezpośrednią wilgoć, jeśli nie posiadają odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Dzwonki bezprzewodowe montuj zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę na odpowiedni zasięg sygnału oraz ochronę przycisku przed wilgocią.

2. Bezpieczeństwo zasilania

- Dzwonki przewodowe zasilane napięciem 230V AC powinny być podłączane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów ani wtyczek, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
- Dzwonki zasilane napięciem niskim (np. 12V DC) wymagają stosowania odpowiednich zasilaczy zgodnych z parametrami producenta.
- W przypadku dzwonek bezprzewodowych regularnie sprawdzaj stan baterii w nadajniku i wymieniaj je na nowe, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj dzwonek, które wykazują uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowo działają.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wilgocią, jeśli nie jest do tego przystosowane, aby zapobiec uszkodzeniom i zagrożeniu porażeniem prądem.
- Nie używaj dzwonek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj dzwonki i ich elementy montażowe z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi częściami.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne obsługiwanie urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.