

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-KABV9503-RS - maskownica do montażu natynkowego

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że wybrana ramka lub obudowa jest kompatybilna z modelem wideodomofonu Hikvision.
- Montuj ramki i obudowy zgodnie z instrukcjami producenta, stosując odpowiednie narzędzia i elementy mocujące dostarczone w zestawie.
- Podczas montażu natynkowego stosuj elementy wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, aby zapewnić odporność na korozję i trwałość konstrukcji.
- Unikaj uszkodzenia obudowy lub ramki podczas montażu, które mogłyby naruszyć ich właściwości ochronne.
- Zapewnij stabilne i solidne zamocowanie, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu lub upadkowi urządzenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj uszkodzonych ramek lub obudów, które mogą nie chronić urządzenia przed czynnikami zewnętrznymi.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj ramek i obudów samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj kontaktu ramek i obudów z wilgocią, zwłaszcza jeśli urządzenie nie jest do tego przystosowane.
- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia, nie blokując otworów wentylacyjnych ramki lub obudowy.
- Chron ramki i obudowy przed działaniem ekstremalnych temperatur poza zakresem pracy określonym przez producenta (-40°C do 60°C dla obudów stalowych, -5°C do 60°C dla PVC).

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Ramki i obudowy nie są zabawkami; trzymaj je z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń lub zadławienia małymi elementami montażowymi.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić zagrożenie zadławienia, przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem ramki lub obudowy odłącz urządzenie od zasilania, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub powłokę ochronną.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i elementów obudowy, aby zapobiec poluzowaniu lub korozji.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.