

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-KABD8003-RS/S - maskownica do montażu natynkowego

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed montażem upewnij się, że wybrana ramka lub obudowa jest kompatybilna z modelem wideodomofonu oraz panelem montażowym.
- Montuj ramki i obudowy zgodnie z instrukcjami producenta, stosując odpowiednie narzędzia i mocowania dostarczone w zestawie.
- Podczas montażu natynkowego zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów oraz elementów elektronicznych wideodomofonu.
- Unikaj montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, chyba że obudowa jest do tego przystosowana.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń montażową, aby zapewnić właściwą wentylację i uniknąć przegrzewania urządzenia.
- Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie systemu wideodomofonu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj uszkodzonych ramek lub obudów, które mogą naruszać ochronę urządzenia przed czynnikami zewnętrznymi.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj ramek i obudów samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Unikaj kontaktu ramek i obudów z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić powierzchnię lub materiały konstrukcyjne.
- W przypadku montażu natynkowego stosuj się do zaleceń dotyczących ochrony przed warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza w zakresie temperatury pracy (-40°C do +60°C).

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Ramki i obudowy nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je zabezpieczyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani ściernych materiałów.
- Regularnie kontroluj stan ramek i obudów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji, szczególnie w przypadku elementów ze stali nierdzewnej lub aluminium.

5. Środowisko użytkowania

- Ramki i obudowy przeznaczone są do pracy w temperaturach od -40°C do +60°C oraz wilgotności względnej 10% do 95%.
- Nie instaluj urządzeń w miejscach narażonych na ekstremalne warunki, które przekraczają podane parametry.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.