

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Bezprzewodowy zestaw alarmowy StarterKit Cam

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montuj urządzenia zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Unikaj instalowania czujników w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, wysokich temperatur lub silnych źródeł światła, które mogą zakłócać ich działanie.
- Zachowaj odpowiednią odległość między urządzeniami a innymi urządzeniami elektronicznymi, aby zapobiec zakłóceniom sygnału bezprzewodowego.
- Przed montażem sprawdź stan baterii i wymień je na nowe, jeśli to konieczne, aby zapewnić niezawodne działanie systemu.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzeń systemu alarmowego; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- System należy obsługiwać zgodnie z instrukcją, unikając używania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Regularnie testuj system alarmowy, aby upewnić się o jego prawidłowym działaniu i reagowaniu na zagrożenia.
- Nie blokuj ani nie zasłaniaj czujników ruchu i magnetycznych, aby nie ograniczyć ich skuteczności.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj piloty i inne elementy systemu z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia alarmu lub uszkodzenia urządzeń.
- Małe elementy i baterie mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego nie pozostawiaj ich w zasięgu dzieci.

4. Bezpieczeństwo sieci i łączności

- Zabezpiecz sieć Wi-Fi, z którą łączą się urządzenia, stosując silne hasła i aktualizując oprogramowanie routera.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie systemu alarmowego, aby zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami.
- Unikaj instalowania urządzeń w miejscach o słabym zasięgu sygnału bezprzewodowego, co może powodować zakłócenia lub utratę połączenia.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą

one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.