

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu WZ6412 - szafa Rack 19" - 600x450x12U

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szafy Rack hermetyczne należy montować na stabilnej, nośnej powierzchni, zapewniającej równomierne rozłożenie ciężaru do 100 kg.
- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem wilgoci, mimo hermetycznej konstrukcji.
- Podczas instalacji korzystaj z kompletu montażowego dostarczonego z szafą, w tym kołków i śrub, aby zapewnić trwałe i bezpieczne mocowanie.
- Nie uszkadzaj obudowy ani uszczelek podczas montażu, aby zachować klasę szczelności IP56.
- Przewody wprowadzaj przez dedykowane otwory o średnicy 41 mm, stosując odpowiednie uszczelnienia, aby nie naruszyć hermetyczności szafy.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności statycznej szafy (do 100 kg), aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji i zagrożeń dla użytkownika.
- Zapewnij prawidłową wentylację poprzez użytkowanie wbudowanych wentylatorów oraz nie blokuj otworów wentylacyjnych i filtrów przeciwpyłowych.
- Regularnie sprawdzaj stan filtrów przeciwpyłowych i wentylatorów, aby utrzymać prawidłową cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzewaniu sprzętu.
- Podczas otwierania drzwi szafy zachowaj ostrożność, używając dołączonego klucza, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i niepożądanych urazów.
- Nie używaj szafy w warunkach przekraczających jej klasę szczelności IP56, np. zanurzenia w wodzie lub bezpośredniego kontaktu z cieczami.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i sieciowe

- Przed podłączeniem urządzeń do szafy upewnij się, że instalacja elektryczna jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Unikaj przeciążania szafy poprzez podłączanie urządzeń o łącznej masie i mocy przekraczającej zalecenia producenta.
- Zabezpiecz przewody sieciowe i zasilające przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosując odpowiednie przepusty i osłony.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj elementów elektrycznych szafy; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

5. Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz szafę od źródła zasilania i upewnij się, że urządzenia w niej zamontowane są wyłączone.
- Regularnie czyść filtry przeciwpyłowe, aby zapobiec zatykaniu się wentylacji i przegrzewaniu sprzętu.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki; nie stosuj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub uszczelki.
- Sprawdzaj stan uszczelki i elementów hermetycznych, aby utrzymać klasę szczelności IP56 i zapobiec przedostawaniu się wilgoci oraz kurzu.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób nieuprawnionych

- Szafy Rack hermetyczne nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj osobom nieuprawnionym na dostęp do wnętrza szafy, zwłaszcza jeśli zawiera urządzenia elektryczne lub sieciowe.
- Klucze do zamków przechowuj w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu otwarciu szafy.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.