

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu W5406DZ - szafa Rack 19" - 560x400x6U

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szafy Rack wiszące typu sejf należy montować na stabilnej, nośnej ścianie, zdolnej utrzymać ciężar szafy wraz z zamontowanymi urządzeniami (do 60 kg nośności statycznej).
- Przed montażem upewnij się, że ściana i elementy mocujące są odpowiednie do ciężaru i wymiarów szafy.
- Używaj wyłącznie dołączonych lub zalecanych przez producenta elementów montażowych (kołki, śruby, podkładki).
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić obudowy ani profili montażowych.
- Nie instaluj szafy w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć lub bez odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec korozji i przegrzaniu urządzeń.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności szafy (do 60 kg), aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji lub ryzyka upadku.
- Przed instalacją urządzeń sprawdź maksymalną głębokość montażową (do 240 mm) i dopasuj sprzęt do wymiarów szafy.
- Zamykaj drzwi szafy po zakończeniu instalacji, aby zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.
- Używaj dołączonych kluczy do zamka i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka i elementów konstrukcyjnych szafy, aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu.

4. Bezpieczeństwo związane z ochroną urządzeń

- Szafy posiadają klasę szczelności IP20, co oznacza ochronę przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12,5 mm, ale nie zapewniają ochrony przed wilgocią.
- Nie dopuszczaj do kontaktu szafy z wodą ani wilgocią, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu i zagrożeń elektrycznych.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, aby zapobiec przegrzaniu urządzeń zamontowanych w szafie.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Szafy Rack typu sejf nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Klucze do zamków należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu i dostępowi do urządzeń.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.