Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Uchwyt montażowy BK-600UL typu "UL" do drzwi szklanych otwieranych na zewnątrz

1. **Bezpieczeństwo montażu**
   - Przed montażem upewnij się, że drzwi szklane mają odpowiednią grubość zgodną z wymaganiami uchwytu.
   - Montaż uchwytu przeznaczony jest wyłącznie do drzwi szklanych otwieranych na zewnątrz lub do witryn szklanych otwieranych do wewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem uchwytu.
   - Używaj wyłącznie oryginalnych zestawów montażowych dostarczonych z uchwytem, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo instalacji.
   - Nie stosuj uchwytu na uszkodzonych lub pękniętych drzwiach szklanych, aby zapobiec ryzyku rozbicia i obrażeń.
   - Przy montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni szkła ani elementów mocowania.
2. **Bezpieczeństwo użytkowania**
   - Nie przekraczaj maksymalnej nośności zwory przypisanej do danego uchwytu, aby zapobiec awariom i uszkodzeniom.
   - Regularnie kontroluj stan uchwytów oraz zwór pod kątem luzów, korozji lub uszkodzeń mechanicznych.
   - Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw uchwytu; wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
   - Upewnij się, że mocowania są stabilnie przymocowane przed użytkowaniem drzwi, aby uniknąć niebezpieczeństwa odpadnięcia zwory.
3. **Bezpieczeństwo dzieci**
   - Uchwyty nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
   - Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscach dostępnych dla dzieci.
4. **Konserwacja i czyszczenie**
   - Do czyszczenia uchwytów używaj miękkiej, suchej szmatki, unikając środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
   - Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować uchwytów.
   - Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić uchwytów ani drzwi szklanych.
5. **Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**
   - Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**
    - Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.