

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Blacha montażowa 4U z szyną DIN RADIN

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że szyna DIN i obudowa są kompatybilne z szafą Rack 19" oraz posiadają odpowiedni rozmiar i mocowanie.
- Montaż wykonuj wyłącznie przy użyciu dołączonych elementów montażowych (śruby, koszyczki, podkładki).
- Zamontuj obudowę lub uchwyt na co najmniej czterech punktach mocowania, a w przypadku większych jednostek na sześciu punktach, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej oraz nie zarysować powierzchni blachy.
- Nie stosuj uszkodzonych lub zdeformowanych elementów montażowych.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia szyny DIN i obudowy, aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów konstrukcyjnych, aby zapobiec poluzowaniu lub korozji.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami blachy podczas instalacji i użytkowania – stosuj rękawice ochronne.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw obudowy lub uchwytu.

3. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Obudowy i uchwyty DIN przeznaczone są do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, skraplanie się pary wodnej lub bezpośrednie działanie cieczy.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w szafie Rack, aby zapobiec przegrzewaniu się komponentów.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i usuń z szafy Rack elementy zamontowane na szynie DIN, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki; unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub okno z pleksi.
- Regularnie sprawdzaj elementy montażowe pod kątem korozji i uszkodzeń, wymieniaj je w razie potrzeby.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.