

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DP1.01 - przycisk zwierny

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu

- Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie elektryczne w obwodzie, w którym będzie instalowany łącznik lub przycisk.
- Montować łączniki i przyciski zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami elektrycznymi.
- Używać wyłącznie przewodów o odpowiednim przekroju i izolacji, zgodnych z zaleceniami producenta.
- Nie modyfikować ani nie demontować elementów urządzenia podczas instalacji.
- Zaciski szybkozłączne oraz śrubowe należy prawidłowo i pewnie dokręcić, aby uniknąć luźnych połączeń, które mogą powodować iskrzenie lub przegrzewanie.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać uszkodzonych łączników i przycisków – mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem lub pożaru.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzeń samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie dotykać urządzeń mokrymi rękami oraz unikać kontaktu z wilgocią, zwłaszcza w przypadku łączników o klasie szczelności IP20.
- Przyciski natynkowe o klasie szczelności IP44 można stosować w miejscach narażonych na wilgoć, jednak należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Nie używać urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Łączniki i przyciski nie są zabawkami – należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć i usunąć z zasięgu dzieci.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie kontrolować stan łączników i przycisków pod kątem uszkodzeń mechanicznych i prawidłowego działania.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, niezwłocznie odłączyć zasilanie i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzeń.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.