

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu ACRV4 - listwa zębata (001PL0614 / 001PL0628)**

### **1. Bezpieczeństwo montażu akcesoriów**

- Montaż listw zębatych i magnetycznych wyłączników krańcowych powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta oraz przez wykwalifikowany personel.
- Przed montażem należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
- Listwy zębate należy mocować stabilnie przy użyciu dołączonych śrub i podkładek, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas pracy bramy.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia listwy nylonowej i metalowego rdzenia, co mogłoby wpłynąć na prawidłowe działanie mechanizmu.
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe powinny być zamontowane w miejscach zapewniających ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych, zgodnie z klasą szczelności IP54.
- Podczas montażu należy stosować odpowiednie narzędzia i środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

### **2. Bezpieczeństwo użytkowania akcesoriów**

- Nie wolno używać uszkodzonych listw zębatych ani wyłączników krańcowych.
- Regularnie kontrolować stan techniczny listw i wyłączników, zwracając uwagę na zużycie, pęknięcia lub poluzowania mocowań.
- Nie należy samodzielnie modyfikować ani demontować akcesoriów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów.
- Akcesoria przeznaczone są do pracy w temperaturach od -20°C do 55°C; należy unikać ich użytkowania poza tym zakresem.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.

### **3. Bezpieczeństwo środowiskowe i eksploatacyjne**

- Listwy zębate z nylonu i metalu są odporne na warunki atmosferyczne, jednak należy unikać długotrwałego kontaktu z wodą i zabrudzeniami, które mogą wpłynąć na ich funkcjonowanie.
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe posiadają klasę szczelności IP54, co chroni je przed kurzem i bryzgami wody, jednak nie są przeznaczone do zanurzenia w wodzie.
- Podczas eksploatacji należy unikać uderzeń i wstrząsów mechanicznych, które mogą uszkodzić elementy akcesoriów.

### **4. Konserwacja i kontrola**

- Regularnie sprawdzaj mocowanie listw zębatych i wyłączników krańcowych, dokręcając śruby w razie

potrzeby.

- Usuwać zabrudzenia i kurz z powierzchni listw i wyłączników przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników do czyszczenia akcesoriów.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub zużycia elementów, wymień je na oryginalne części zalecane przez producenta.

#### **5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

#### **6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.